

Man kan sätta upp fastighetsboxen själv, denna bör sättas upp inomhus i entrén eller trappuppgången

### Här följer en instruktion

Boxarna kommer med fyra hål, alltså behöver ni inte göra dessa utan bara hålen i väggen. Borra ett hål med 8 mm borr, sätt in plugg enligt typ av material väggen består av. Om det är betong används 8 mm x 40 mm och om det är tegelvägg används 8 mm x 60 mm. Skruven är 5 mm diameter. 40-50 mm lång / 60-80 mm lång. Om pluggen inte sitter ordentligt pga att hålet inte sitter i teglet utan mellan, råder vi att blåsa bort partiklar ur hålet och sedan använda HIT-HY 20 Hybrid Adhesive eller liknande lim, infoga sedan 5 x 80 mm långa skruven som kommer att på ett korrekt sätt "öppna" ändarna av ankaret nedtill. Om två eller fler ihåliga områden påträffas när borrningen sker bör boxen flyttas så att skruvar och plastpluggen sitter i teglet. Detta kommer ge boxen tillräcklig stabilitet.

Enligt anvisningar från Forum för Fastighetsboxar [www.fastighetsboxar.se](http://www.fastighetsboxar.se) skall boxen monteras så att mitthöjden på skåpen, centrumlinjen är 1150 mm från golv. Centrumlinjen är mittavståndet mellan högsta och lägsta brevkasten på boxarna. Det som krävs är att lägsta inläggningshöjd (springan i boxen) är 700 mm från golv och högsta inläggningshöjd är 1600 mm.

Posten, som har ett särskilt ansvar, och som ska godkänna installationen ska vara generösa och hjälpsamma att finna acceptabla placeringar om man har ont om plats.

### Vi använder oss av och rekommenderar dessa plugg:

#### Den kortare versionen för betongvägg.

Universalplugg HUD-1 8X40:



#### Dessa plugg för tegelväggar:

Universalplugg HUD-L 8X60:

